HƯỚNG DẪN CẦU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG 3G DWR-710



Thiết bị DWR -710 thuộc dạng Plug-and-Play tự động cài đặt driver và phần mềm khi được gắn vào máy tính.

	Modes	Overview	
	Router Mode	Мо	dem Mode
			(_
Internet	DWR-710 connected to a powered USB port ³	Internet	DWR-710 connected to a PC
	Smartphone Tablet Laptop		

CHẾ ĐỘ 3G MODEM MODE

Gắn vào cổng USB trên máy tính. Đèn LED đỏ và đèn phát sóng xanh sáng lên.

Bạn mở trình duyệt web, nhập địa chỉ <u>http://192.168.0.1</u> để truy cập vào thiết bị.

Trên màn hình Login, bạn nhập Account mặc định là admin và bỏ trống mục Password. Ngôn ngữ hiện mặc định là English. Nhấn Login.

Account	admi			
Password			D-Lir	ık
Language	English	*		

Màn hình quản lý thiết bị xuất hiện cho bạn các thông số hệ thống về nguồn tải nguyên bộ nhớ, CPU đang sử dụng:

er Witseld Material Molecula DMS MMT Seconds Application		Finite Parties 2 System Name (2001) 718 Configuration A
		B = 1 Marrie B () = 1
A Destra Disconstante	1220113	
Monery CPtr 14 %	SBE Stanse 30V Detected Signed Storegili	
80 IP-4 Jesertaun Int IP-4 Jesertaun 193 IP-4 Johnne Nauk 200 201 200 0 IP-4 Johnne Nauk 200 201 200 0	How Wennage 1 Carl Status 19M Hot Ivort Rosening Status Not Rosening Operation Information Statusting	
IP-4 MTU 1501 IP-6 Interface 3rd IP-6 Additiona 1:02: 1 Client Number 1	Sano men Politettace torrell Indicates	
	Birdi Interface Birdi Address Polissay 2005 Secondary 1005	
	Tatle Investor	
	TS bytes 0 RS bytes 0	

Trên thanh menu có nhiều tính năng: Wizard, Internet, Network, SMS, WiFi, Security và Application để bạn chọn và thiết đặt.

Ở đây, ta chọn Wizard. Màn hình Wizard xuất hiện với từng bước cấu hình. Ở bước 1 là địa chỉ IP của mạng LAN mà thiết bị đang kết nối. Nếu chính xác, nhấn nút Next bên góc dưới bên phải.

Home	Wizard Internet	etwork SMS	WiFi	Security	Application
Wizard					
	Step 1 LAN Settings	Step	2		Step 3
	LAN Configuration				
	IP Address IP Subnet Mask	192.168.0.1 255.255.255.0			

Bước 2 là thiết đặt mạng WAN.

Step 1	Step 2	State 5		
Plane cound with same	a provider for these settions. First sure	is not them with default value.		
200 Contraction				
Tipe	Profile			
2/9G Data Corr	nection NVA	<		

Bước 3 là cấu hình kết nối Wi-Fi.

Step 1 Step 2 Step 3 LAN Settings WAN Settings WIFI Settings	ep 1 Step 2 Step 3 WiFi Settings	p 1 Step 2 Step 3			
LAN Settings WAN Settings WiFi Settings	Settings WAN Settings WiFI Settings		Step 2 Step 3	Step 2	Step 1
		ettings WAN Settings WiFi Settings	WAN Settings WiFi Settings	WAN Settings	LAN Settings
WiFi Configuration	IFI Configuration	I Configuration			WIFI Configuration

Bạn sẽ đặt mật khẩu để cho các thiết bị khác nhập vào khi muốn kết nối với Hotspot của mình. Nó sẽ cấp password mặc định, bạn nên thay thế bằng password do mình đặt. Ở đây chúng tôi đặt password là "dlink123". Ở mục SSID, bạn có thể đặt tên cho Hotspot để nó xuất hiện trên các mạng Wi-Fi của các thiết bị khác. Ở đây chúng tôi đặt là dlink-php.

me	Wizard	Internet	Network	SMS	WiFi	Security	Application
rd							
	Step 1			Step 2			Step 3
	Step 1 LAN Settings WIFI Cor	ntiguration		Step 2 WAN Settings	E		Step 3 WiFi Settings
	Step 1 LAN Settings WIFI Con Passwo	ifiguration ord Setting	dlink123	Step 2 WAN Settings	i.		Step 3 WIFi Settings

Xong xuôi, chỉ có 3 bước thôi, bạn nhấn Done để hoàn tất.

Nhấn OK trên hộp thoại hỏi bạn có nhập chính xác không.

7	Are you sure you've	entered it correctly ?	
- S	ОК	Cancel	

Thiết bị sẽ reboot lại.

+ Thiết đặt Internet.

	👷 🤽 🤮 🚆	S State State						File Vension - 2.6.00W Dystem Name - DWN-718 Configuration Manager
Internet								1 10 1 1d anna 10 10 10 10 10 10 10
Correction 225 Modern 300 PLIN	Connection Fight node Fight node Preferred Celular Network Roaming mote	Deadle + Change Deadle + Change Deadle + Change						
	Triss 2/36 Costs Connection Posts Press	Shi tot ingert	Nept Little	Profile 1804	54	Protocol	Uner	Pesswert

+ Thiết đặt Network:

Home Wizard	Internet Network SMS WiFi Security Application
Network	
WiFi	WiFi IPv4 IPv6 DNS Name
DHCP	IP Address 192.168.0.1
NAT	IP Subnet Mask 255.255.255.0

+ Thiết đặt SMS:

Home Wizard	Internet Network SMS WiFi Security Application
SMS	
New Message	New Message Send Stats
Local	Send To Messages

+ Thiết đặt Wi-Fi:

Home Wizard	Internet Network SMS WiFi	Security Application
WiFi		
Berlin	Basic	
Basic	Enable	
WPS	Mode	802.11 B/G/N mixed -
MAC Filter	Channel	channel 6 👻
Station List	802.11N Channel Width	HT20/40 Mixed -
and the second second	HT40 Secondary Channel	Above -
	TxPower	10 dBm 👻
	Beacon Interval (20 ~ 1024)	100
	DTIM Period (1 ~ 255)	1
	SSID	dlink-php
	Hide SSID	
	Encryption Type	WPA Personal -
	WPA Mode	Auto(WPA or WPA2) -
	Cipher Type	TKIP and AES -
	Pre-shared Key	dlink123

+ Thiết đặt Security:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	👷 🏂 🤮 🚆 .	San San				System 1	PH Venser: 21.000 Long DMR 718 Configuration Manager
Security							1
fired	Firewall states States and	Cither SIICS 1921Rec					j.
	a antee Searce II Total Aum - 0	Source From Port	Searce in Part	Destination II	Deidzaalise frani Part	10 • per page Destention to Port	INTERC - pegeCALINO Protocol Add CRC Denote All Apply

+ Thiết đặt Applications:

Home Wizard	Internet Network SMS WiFi Security Application	
pplication		
dhurt	Configuration Restore Reset to Default	
Configuration	Party Barrier State	
Einmeare lingrade	Backup the current conliguration.	lackup
Remote Control	······································	
Password		
Date and Time		
Language		
System Log		
and the second se		

CHẾ ĐỘ 3D ROUTER MODE:

Gắn thiết bị vào một cổng USB trên máy tính.

Dùng một thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, có thể là USB Dongle, để kết nối với điểm phát Wi-Fi của thiết bị D-Link DWR-710. Nhập password truy xuất mà bạn đả thiết lập cho nó.

Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ 192.168.0.1 để truy cập vào thiết bị. Trên màn hình Login của router này, bạn nhập tên Account mặc định là admin và để trống Password. Nhấn nút Login.

Account	admin		
Password			D -Link
Language	English	*	

Trên màn hình quản lý thiết bị, bạn có các tính năng tương tự như ở chế độ Modem.

Sau khi cài đặt xong D-Link DWR-710 và mở chế độ Wi-Fi Router, từ các thiết bị di động, bạn có thể thấy tên nó xuất hiện trong danh sách các điểm kết nối Wi-Fi:



I VINAPHO	12:57 💷				
< Wi-Fi	< Wi-Fi				
3ph			(1)		
Saved,	secured wit	h WPA			
dlink_	DWR-71	0_4DE7	(18		
Secured	C 0				
TUOI	NG VI		()		
Secureo	Secured with WPA2				
Warni	Warning Secured with WPA lin1930 Secured with WPA/WPA2				
Secureo					
lin193					
Secureo					
CisCo)		(
Secured with WPA/WPA2			68		
luuba	(
Secured with WPA			78		
NTQ	(
Control	Control with WDAD				
Scar	1	Add	Advanced		

I VINAPHO	13:03 💶			
< Wi-Fi				
dlink-p Secured	ohp with W	/PA/WPA2	(iii)	
dlink_l Secured	DWR with W	-710_4DE7	(iii)	
Warnin Secured	Warning Secured with WPA			
TUON Secured	TUONG VI Secured with WPA2			
CisCo Secured	()			
luubaokinh Secured with WPA Ngoc Huong Secured with WPA/WPA2 Hoang Anh			(10	
			()	
Scan		Add	Advanced	

LƯU Ý:

– Nếu gặp trường hợp không thể kết nối với bất cứ dịch vụ Internet di động nào, bạn cần kiểm tra xem SIM card được gắn chính xác không và phải bảo đảm đó là loại SIM hỗ trợ dịch vụ data 3G. Cũng kiểm tra coi phần mềm anti-virus (nếu có) của bạn có chặn kết nối không.

– Gặp trục trặc về nhận diện thiết bị với máy Mac. Chủ yếu do cách hệ điều hành Mac quản lý các cổng USB. Khi bạn gắn thiết bị vào một cổng USB khác với cổng lần trước đã sử dụng, bạn phải cài đặt lại driver cho cổng đó nhận diện thiết bị.