

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KHÔNG KẾT NỐI INTERNET MẠNG 3G GIỮA DWR-116 (A2/1.05) VÀ DWM-156 (A8)

- B1: Tải phiên bản phần mềm mới theo link trên trang web <http://www.viscom.vn>

Sản Phẩm

- 3G**
- Access Point
- ADSL Router
- Connect Home
- IP Camera
- KVM Switches
- Network Card
- Network Storage
- Network Video Recorder
- Print Servers
- Switch
- Wireless Router

Sản Phẩm

DWR-116

Xem hình lớn

Giới thiệu sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Mô hình ứng dụng | **Hỗ trợ download**

Firmwares

Phiên bản	Mô tả	Tải về
1.05_b07 (2016/03/04)	Hỗ trợ DWM-156 (HW: A8, FW: 8.0.0WW) ... <i>Chi tiết</i>	
1.03	Hỗ trợ USB 3G DWM-156 A6 DWM-156 A7 DWM ... <i>Chi tiết</i>	

- B2: Kết nối cổng LAN trên DWR-116 tới PC, gõ <http://192.168.0.1> trên trình duyệt IE.
- B3: Đăng nhập: admin/-
- B4: **Tools** → **FIRMWARE** → Choose File → Trỏ tới file tải ở **B1** → Upgraded

Product Page : DWR-116 Firmware Version : V1.05

D-Link

DWR-116 // **SETUP** **ADVANCED** **TOOLS** **STATUS** **SUPPORT**

ADMIN
TIME
SYSLOG
EMAIL SETTINGS
SYSTEM
FIRMWARE
DYNAMIC DNS
SYSTEM CHECK
SCHEDULES
LOGOUT

Internet Offline
Reboot

ADMINISTRATOR SETTINGS
To help secure your network, we recommend that you should choose a new password.
Save Settings Don't Save Settings

ADMINISTRATOR (THE DEFAULT LOGIN NAME IS "admin")
New Password :
Confirm Password :

REMOTE MANAGEMENT
Enable Remote Management : ☐ Enable
IP Allowed to Access : 0.0.0.0
Port : 1080 1080
Save Settings Don't Save Settings

Helpful Hints..
• For security reasons, it is recommended that you change the password for the Admin account. Be sure to write down the new and passwords to avoid having to reset the router in case they are forgotten.
• Enabling Remote Management, allows you or others to change the router configuration from a computer on the Internet.
• Choose a port to open for remote management.
More...

FIRMWARE UPGRADE

Note! Do not power off the unit when it is being upgraded.
The upgrade procedure takes about 180 seconds.
When the upgrade is done successfully, the unit will be restarted automatically.

To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the router. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.

Upload : Choose File No file chosen
Upgrade Cancel

Accept unofficial firmware. ☐

- B5: Sau khi update và reset cứng thiết bị thành công, mở lại trình duyệt web IE, gõ <http://192.168.0.1> đăng nhập theo thông tin login: admin/-
- B6: Setup → Internet → Manual Internet Connection Setup.

Product Page : DWR-116
Firmware Version : V1.05

D-Link

DWR-116	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
INTERNET WIRELESS SETTINGS NETWORK SETTINGS LOGOUT Internet Offline Reboot	INTERNET CONNECTION There are two ways to set up your Internet connection: you can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection. INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your Router to the Internet, click on the button below. Internet Connection Setup Wizard Note : Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package. MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS If you would like to configure the Internet settings of your Router manually, then click on the button below. Manual Internet Connection Setup				Helpful Hints.. - If you are new to networking and have never configured a router before, click on Internet Connection Setup Wizard and the router will guide you through a few simple steps to get your network up and running. - If you consider yourself an advanced user and have configured a router before, click Manual Internet Connection Setup to Input all the settings manually. More...

- B7: Chọn **4G LTE/3G** trong mục **Internet connection type**.

- B8: Chọn **Manual**.
- B9: Chọn country **VietNam** → Chọn Telecom:
 - **MobiFone** (nếu dùng sim 3G MobiFone).
 - **Vinaphone** (nếu dùng sim 3G Vinaphone).
 - Chọn Others nếu sử dụng các sim 3G của các nhà mạng khác.

- B10: Khai báo các thông số 3G cần thiết:

Lưu ý: Bước này chỉ sẽ thực hiện nếu chọn Others, nói cách khác chỉ thực hiện trên các nhà mạng 3G KHÔNG được liệt tên vào danh sách trên.

- Dialed number: *99#

- APN: Thông số APN của nhà mạng theo bảng dưới đây:

Dial No.	APN	UserName	Password	ProfileName	Operator	Country
*99#	m-wap	mms	mms	Mobifone		Vietnam
*99#	m3-world	mms	mms	Vinaphone		Vietnam
*99#	e-connect			Viettel - DCOM	Viettel	Vietnam
*99#	v-internet			Viettel	Viettel	Vietnam
*99#	e-internet			EVNtelecom		Vietnam

Thí dụ bên dưới thực hiện với sim 3G DCOM của Viettel

4G LTE /3G INTERNET CONNECTION TYPE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Dial-Up Profile : ☐ Auto-Detection ☒ Manual

Country : Vietnam

Telecom : Others

3G Network : WCDMA/HSPA

Username : (optional)

Password : (optional)

Verify Password : (optional)

Dialed Number : *99#

Authentication : Auto

APN : e-connect (optional)

Pin Code :

Reconnect Mode : ☒ Auto ☐ Manual

Maximum Idle Time : 600 seconds

Primary DNS Server :

Secondary DNS Server :

Keep Alive : ☐ Disable ☒ Use Ping

- B10: Chọn **Save Settings**. Thiết bị sẽ reboot lại. Sau khi reboot thành công, đèn của biểu tượng internet (quả địa cầu – thứ 2 tính từ trái qua) sẽ sáng màu xanh lá → Kết nối 3G đã thành công.

DONE