


HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH WIRELESS VỚI DSL-2700U

I. Sơ đồ lắp đặt



II. Cấu hình:

a. Cấu hình wireless:

- **B1** : Kết nối wireless của DSL-2700U (hoặc dùng dây mạng cắm từ cổng LAN của DSL-2700U đến máy tính)
- **B2**: Mở trình duyệt web vào địa chỉ: 192.168.1.1
- **B3**: Đăng nhập và trang cấu hình với thông tin **user/pass: admin**

Authentication Required


A username and password are being requested by http://192.168.1.1. The site says: "index.htm"

User Name:

Password:


OK Cancel

B4: Vào Setup -> Wireless Setup -> chọn Manual Wireless network Setup



B5: Cấu hình tên truy cập wireless.

- **Wireless network name (SSID)**
Chọn tên wireless cần đặt.
- **Security Mode :**
 - . **None** : không có password
 - . **WEP và WPA-personal** : có password.



B6 : Chọn Apply Setting.

b. Cấu hình tắt DHCP với DSL-2700U

B1: Vào Setup -> Lan Setup -> DHCP MODE -> Chọn Disable

The screenshot shows the D-Link DSL-2700U web management interface. The top navigation bar includes 'DSL-2700U', 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The left sidebar contains 'ADSL Setup', 'Wireless Setup', 'LAN Setup', 'Time and Date', 'Logout', and 'Internet Offline' with a 'Reboot' button. The main content area is titled 'LAN SETUP' and contains two sections: 'ROUTER SETTINGS' and 'DHCP MODE'. In 'ROUTER SETTINGS', the 'Router IP Address' is set to 192.168.1.1 and the 'Subnet Mask' is 255.255.255.0. In 'DHCP MODE', the 'DHCP' option is set to 'Disabled' (selected with a radio button), with 'Enabled' and 'Relay' also available. A 'Save Settings' button is located at the bottom. A 'Helpful Hints...' sidebar on the right provides additional information about DHCP server configuration.

B2 : Sau khi cấu hình xong -> bấm Save